

展开尺寸：340*85mm 128g铜版纸 双面印刷 1C 过光油 风琴折 折叠后85*85mm

より良い音、より良い生活へ、一緒に

earfun




LINE公式アカウントのお友だち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします

⑥ 仕様

| | |
|----------------|---------------------|
| Bluetoothバージョン | V5.2 |
| 防水規格 | IPX7 |
| ワット数 | 20W |
| 使用時間 | 最大18時間(使用状況によって異なる) |
| 電池容量 | 4000mAh |
| 充電時間 | フル充電まで凡そ5時間 |
| 最大作動範囲 | 15m(障害物なし) |
| 接続方式 | Bluetooth、AUX |
| 入力 | 5V=2A |
| 寸法 | 180mmX65mmX65mm |
| 重量 | 560g |

UBOOM Slim

ポータブルスピーカー
取扱説明書




earfun


① 内容物



② 各部名称



③ スピーカーのペアリング



ステップ1：電源ボタンを押してスピーカーをオンにします。


ステップ2：デバイスのBluetoothをオンにしてEarFun UBOOM Slimを選択してペアリングします。

もしそのデバイスにペアリングしたことがある場合、スピーカーの電源が入りますと、自動的に接続できます。

ご注意：Multi Functionボタンを長押ししますと、ペアリングを解除できます。


④ 2台スピーカーのペアリング

ステップ1：デバイスをスピーカーAとペアリングします。



UBOOM Slim(A)

ステップ2：スピーカーBをオンにしますとペアリングモードになっています。スピーカーAのMulti Functionボタンをダブルクリックしてステレオサウンドモードになるようにします。チンという音が出て、スピーカーAとスピーカーBとの接続に成功してステレオサウンドになっています。




UBOOM Slim(B)

ステップ3：接続に成功しますと、スピーカーAのインジケーターが青色、スピーカーBが白色で常時に点灯するようになります。



⑤ 充電について



1. 充電の前にType-C充電ポートを清掃してください。
2. 初めて使用する前に、スピーカーを完全に充電してください。
3. 通常充電していない時は、充電プラグを閉じておくことをお勧めします。